Swing-flex® Couch A

Artikel-Nr. H3161



	80/90	100	120	140	160*	180*
190/200/210	790.–	990.–	1'070.–	1'270.–	1'630.–	1'630.–
220	910.–	1'150.–	1'230.–	1'390.–	1'870.–	1'870.–

- Mit Kopfhochlagerung
- Totalhöhe seitlich: 28cm

Swing-flex® Couch B

Artikel-Nr. H3162



	80/90	100	120	140	160*	180*
190/200/210	1'040.–	1'300.–	1'410.–	1'670.–	2'130.–	2'130.–
220	1'200.–	1'510.–	1'620.–	1'820.–	2'450.–	2'450.–

- Mit Kopf- und Fusshochlagerung
- Totalhöhe seitlich: 28cm

Swing-flex® Couch C

Artikel-Nr. H3163



	80/90	100	120	140	160*	180*
190/200/210	1'240.–	1'550.–	1'680.–	1'990.–	2'530.–	2'530.–
220	1'430.–	1'800.–	1'930.–	2'170.–	2'910.–	2'910.–

- Mit Kopf- und Fusshochlagerung sowie Sitzkeil
- Totalhöhe seitlich: 28cm inklusive Fussbügel

Swing-flex® Couch M2 (Automat)

Artikel-Nr. H3164



	80/90	100	120	140	160*	180*
190/200/210	2'240.–	2'550.–	2'680.–	2'990.–	4'530.–	4'530.–
220	2'430.–	2'800.–	2'930.–	3'170.–	4'910.–	4'910.–

- Modell mit 2 Antrieben, manuell verstellbares Kopfteil
- Totalhöhe seitlich: 28cm inklusive Fussbügel

Swing-flex® Couch M3 (Automat)

Artikel-Nr. H3165



	80/90	100	120	140	160*	180*
190/200/210	3'140.–	3'450.–	3'580.–	3'890.–	6'330.–	6'330.–
220	3'330.–	3'700.–	3'830.–	4'070.–	6'710.–	6'710.–

- Modell mit 3 Antrieben
- Totalhöhe seitlich: 28cm inklusive Fussbügel

Swing-flex® Kopfbrett

Artikel-Nr. H4561 (18 cm) | Artikel-Nr. H4560 (40cm)



	80/90	100	120	140	160	180
18	160.–	180.–	200.–	240.–	270.–	300.–
40	220.–	240.–	260.–	300.–	330.–	360.–

Zubehör auf Seite 72-75